

FICHE TECHNIQUE



Propriétés

- ✓ Dissout, décolle et maintient en suspension tous types de dépôts usagés pour faciliter leur évacuation lors de la vidange.
- ✓ Nettoie l'ensemble du circuit moteur (système hydraulique, boîte de vitesses, différentiel).
- ✓ Evite l'usure prématuré du moteur.

Mode d'emploi

1. Moteur chaud, à l'arrêt, avant la vidange.
2. Verser le flacon dans l'huile moteur (maximum 10% de la contenance du carter).
3. Faire tourner le moteur au ralenti ou rouler normalement pendant 15 minutes.
4. Vidanger et changer le filtre à huile.

1 flacon traite 6L d'huile
Avant la vidange.

Compatible tous moteurs 4 temps essence, Diesel, GPL;
hybride, avec ou sans turbo et toutes huiles.



03.10.38.38.38

Retrouvez les produits sur bardahl.fr

BARD AHL